

**Tento návod používejte spolu s obrázky v příložené knížce s anglickým textem.**

## **Obálka**

Crazy De Loom

Pro jednoduché, rychlé a zábavné tkaní

Základní pokyny

## **Strana 1**

Crazydeloom vám poskytuje spoustu možností pro tvorbu velkého množství různých výrobků.

Crazydeloom má nový důmyslný design tkalcovského stavu s rotujícími kolíky, který urychluje tkaní a činí jej velmi jednoduchým. Vytvořte si cokoli od malých základních předmětů až po velké složité výrobky se zajímavými vzory. Např. tkané peněženky, šátky, pouzdra na telefony a tablety, náramky, obaly, košíky, prostírání, povlaky na polštáře a další.

## **BALENÍ OBSAHUJE**

Rotující tkalcovský stav, 15 kolíků s integrovanými vodičky, příze

## **CO DÁLE POTŘEBUJETE**

nůžky, stabilní pracovní plochu

## **Strana 3**

guide – vodičko    warp – osnova    base – základna    weft – útek    peg – kolík    lever - páčka

## **Strana 4**

Tkejte předměty libovolné délky až 17 cm široké pomocí jednoho Crazydeloom stavu. Spojte dva nebo více tkalcovských stavů a rychle utkáte širší předměty beze švů nebo ručního šití

## **Strana 5**

Složení tkalcovského stavu

1. Otočte páku na jednu stranu a umístěte 15 kolíků do základny. Ujistěte se, že vodička v horní části kolíků se střídají jako na obrázku – zvětšeno na straně 6.

Použijte 15 kolíčků, abyste sestavili stav pro výrobek do šíře 17 cm. Chcete-li vytvořit něco méně než 17 cm širokého, stačí použít méně kolíčků.

2. Pro každý kolík změřte a ustříhňte vaše osnovní prameny příze na dvojnásobek délky výrobku, který chcete vyrobit, plus dalších 30 cm.

Příklad: pro 25 cm dlouhý tkaný kus ustříhňte osnovní prameny 80 cm dlouhé (25 cm +25 cm +30 cm= 80 cm).

## **Strana 6**

3. Umístěte střed každého pramene osnovy do vodičky a lehce jej stáhněte dolů, aby se zajistil. Uspořádejte osnovní prameny tak, aby jejich konce směřovaly na stranu páčky.

## **Strana 7**

Tkaní • plnění tkalcovského stavu

4a. Uchopte pramen útku u horní části kolíčků a na obou koncích napněte.

4b. Umístěte útek do lichých vodiček.

## **Strana 8**

5. Potom stáhněte útek středem kolíkových vodiček dolů.

6. Otočte páčku na druhou stranu.

Všimněte si, že vodička kolíků se otáčí tak, že povede útek na druhou stranu kolíků.

## **Strana 9**

7. Uchopte pramen útku u horní části kolíků a napněte jej. Umístěte útek mezi sudá vodička

8. Protáhněte vodičky dolů.

## Strana 10

9. Přitáhněte osnovu k 1. kolíku: Držte kolík a pomalu táhněte osnovu, dokud se lehce nedotkne kolíku. Netahejte příliš, abyste nezpůsobili ohnutí kolíku.

Důležité: nedotahejte útek příliš pevně mezi kolíky. Přílišné zatažení způsobí, že se kolíky ohnou.

10. Pokračujte v opakování kroků 6-9. Jakmile se kolíky začnou zaplňovat, jednoduše zatlačte útek směrem dolů k základně a utáhněte vazbu. Jakmile útek zakryje kolíky asi 10 – 12,5 cm, pokračujte krokem 11.

## Strana 11

Tkaní • posouvání tkané části

(U úpletů kratších než 12 cm pokračujte k dokončení na straně 13)

11. Začněte na jednom konci a vytáhněte jeden kolík (spolu s jeho osnovním pramenem) až na doraz z tkané části.

12. Umístěte kolík (s osnovou stále ve vedení) zpět do základny.

## Strana 12

13. Opakujte s každým kolíkem a položte tkanou část na základnu kolíků.

Ověřte, že vodička kolíku mají alternativní směry a každé vodičko má připojený pramen osnovy.

14. Pokračujte v tkaní a postupování, abyste dosáhli požadované délky. Potom vytáhněte všechny kolíky a odstraňte osnovu z vodiček.

## Strana 13

Dokončení

15. Urovnejte tkanou část, ujistěte se, že je útek tlačěn k sobě tak pevně, jak je požadováno, a že osnovní prameny jsou napnuté. V závislosti na tom, co děláte, existují různé způsoby, jak postupovat

a. vázané konce: **plochy předmět**, jako je šátek, prostírání nebo potítko.

- svažte prameny z různých osnov a zastříhněte je na požadovanou délku.

b. vázaný šev: **trubice**, jako je zahříváč na ruce nebo začátek kabelky nebo pouzdra.

- Přeložte výrobek na polovinu, spojte protilehlé osnovní prameny dohromady a zastříhněte na požadovanou délku.

c. šitý šev: **pro pouzdra, tašky nebo kabelky**.

- Otočte výrobek naruby a jehlou a nití sešijte podél rubové strany výrobku. Potom otočte výrobek lícovou stranou navrch.

## Strana 14

Tipy

- Můžete použít více než jeden útkový provaz najednou k ještě rychlejšímu tkaní a útky mohou být různých barev a materiálů.

- Výrobky, které si zapínáte a odepínáte (náramky, zahříváče rukou nebo manžety na boty), můžete zakončovat přišíáním knoflíků, zipů nebo stehů elastickou šňůru.

- U peněženek použijte některý ze stejných materiálů k uháčkování popruhu a poté jej zastrčte do horní části kabelky.

- Doplněte své výtvary bambulemi, střapci nebo přívěšky.

- Experimentujte s tkacími a vyšivacími nitěmi nebo recyklovanými materiály, jako jsou tenké proužky starých triček nebo plastových sáčků.